

服务器型地址盒

安装使用说明书

目 录

一、地址盒（80端口）：	
1 系统信息.....	1
2 基本设置.....	1
3 高级功能.....	2
4 软件更新.....	2
5 配置管理.....	2
6 安全设置.....	3
7 系统重启.....	3
二、管理服务器（8080端口）：	
1 基本信息.....	4
2 地址管理.....	4
3 高级功能.....	4
4 系统设置.....	5

将服务器型地址盒接上网络并通电启动，待启动正常后，在电脑IE浏览器的地址栏输入设备IP地址（http://192.168.1.169 为设备出厂默认IP）并按回车，在弹出的认证对话框中输入用户名和密码（默认都是“admin”），最后按“确定”，即进入地址盒的页面。

1、系统信息：

- ① **设备信息：**显示产品名称、型号、序列号、软硬件版本等重要信息（不可更改）。
- ② **网络信息：**显示产品当前的网络配置（包括MAC地址、IP地址、子网掩码、网关信息），点击“更改”按钮会直接切换到“基本设置”页面中，可更改网络信息。

2、基本设置：

- ① **工作模式：**包括：点对点直通模式（默认）和服务器代理模式两种。
- ② **网络设置：**可修改IP地址、子网掩码、网关等信息。

注：服务器需要一个独立的IP地址（出厂时默认的IP地址为：192.168.1.169），只允许使用静态IP地址，且其它设备不能再用这个IP地址。

修改后按“保存配置”即可，设备重新启动后生效。

③ 界面设置：

- **软件标题设置：**默认名称为“管理服务器”，也可以根据需要，在此输入软件标题，保存即可。
- **登录页面图片：**在用户登录页面的左侧可定制一个图片，点击“浏览”按钮，在电脑中选择一张图片打开，最后“上传”即可（**图片尺寸要求：160x140像素**）。



- 请将设备安装在机房或有后备电源供电的场所，避免断电！
- 关机请点按一下电源按钮，待系统指示灯灭后方可拔电源，禁止长按电源按钮或直接拨电关机。

· **清空数据库：**点击“清空数据库”按钮，将会清空设备中的数据库，删除数据库中的已存在的数据，该服务器中所有创建的账户将会被清除，只会保留一个默认的管理员用户。并且删除该服务器中的地址盒数据库所有的帐号信息、编码信息、托管和上级信息。请注意，清空数据库后，在线的相关主机和分机将自动重新启动以重建数据库（该功能只有默认admin用户才可使用）。

② （以下功能只有默认admin用户才可使用）

- 点击“导出日志”按钮，将会导出对接系统的日志报告，报告中记录对接系统运行状况，如：运行中的错误等。
- 点击“导出配置”按钮，将会导出对接系统配置文件，配置文件为对接系统提供视图名称及列名。
- 在“路径”文本框中输入或通过“浏览”选择对接系统配置文件，再单击“导入配置”，将会导入对接系统配置文件，配置文件为对接系统提供视图名称及列名。

③ **双服务器备份：**此处可设置两个服务器用于备份数据。

- 如想把本机设置为主服务器，直接勾选主服务器前面的方框，保存即可（状态处显示 ● 表示未连接，直接点击●启用服务，已连接显示 ● ）。
- 如本机为备份服务器，想设置一个主服务器是，直接输入一个主服务器IP地址，然后点击保存（状态处显示 ● 表示未连接，直接点击●启用服务，已连接显示 ● ）。

注：当设置为备份服务器（不选中主服务器选项），对接系统服务停止工作。

4、系统设置：

① 对读取数据方式、数据库类型、数据库版本，数据库IP地址、端口号或端口实例、用户名、密码、数据库名、更新间隔时间等进行设置。点击“保存”，保存设置并与对接系统连接。
连接成功后，图标显示绿色 ● 。连接失败，图标显示红色 ● 。

② · **视图结构检测：**如某个数据异常将在状态处显示。
· **视图数据显示：**点击需要查看的数据，将以列表的形式显示，本操作只查看已读到本地的表。根据序号可查看数据个数（可与第三方对比是否有丢失数据）。

3、高级功能：

- ① **数据库管理：**
- **重新创建数据库：**点击“重新创建数据库”按钮，将重新创建数据库，用于数据库被破坏后的修复。
 - **恢复系统用户数据库：**点击“重新创建数据库”按钮，将恢复系统用户数据库，用于系统用户数据库丢失或者损坏造成数据库无法使用。

② **高级地址盒设置：**用户可以为本地地址盒设置2个更高级别的地址盒（输入高级地址盒的IP地址即可），以使得本地地址盒下的所有设备可以与高级别地址盒下的设备进行跨区通讯。

③ **NTP网络时间同步：**地址盒可与提供准确时间的NTP时钟源进行时间同步，本功能适用于两种情况，一种是与局域网内支持NTP服务的原子钟或计算机进行时间同步；一种是地址盒可以访问外网，与因特网上提供免费NTP服务的服务器进行同步（设置提交后会有2到3秒的启动时间，网页将没反应，请耐心等待）。

4、软件更新：

强烈建议升级前先到“配置管理”中备份系统当前配置。
升级前请登录来邦公司网站 <http://www.lonbon.com> 下载与当前硬件版本一致的软件。通过“浏览”选择升级文件，然后单击“开始升级”按钮，再次确认后开始升级过程。在升级完成后，设备将会自动重新启动。
注：整个升级过程大约需要3分钟，在升级过程中请不要关闭电源，否则将导致设备损坏而无法使用。

5、配置管理：

- ① **导出配置：**单击“导出”，您可以在这将系统当前运行的配置备份到管理计算机的硬盘中，建议您在修改配置及升级软件前备份您的配置文件。
- ② **导入配置：**在“路径”文本框中输入文件路径或通过“浏览”选择配置文件打开，再单击“导入”，将配置文件载入来恢复您的设置。载入配置文件的过程中不能关闭设备电源，否则将导致设备损坏而无法工作。如果载入成功，设备将会自动重新启动。
- ③ **恢复出厂配置：**请谨慎此操作，它将使所有设置恢复到出厂状态。建议执行本操作之前，备份当前运行配置；单击“恢复”，将重启设备重建数据库。

部分出厂配置：	用户名： admin	密码： admin
	IP地址： 192.168.1.169	子网掩码： 255.255.255.0 网关： 192.168.1.1

6、安全设置：

设备出厂时默认的用户名和密码都为admin，建议修改管理员密码并妥善保管，以提高设备的安全性。如需改变用户密码，请先输入旧密码，然后输入两次新密码，确认无误后点击“更改密码”按钮即可。修改管理员密码后，以admin身份登录设备，必须使用新的密码。

7、系统重启：

单击“重启设置”按钮，即可将设备重新启动，在对设置进行改动后，一般需要重启后才能生效。

8080

在电脑IE浏览器的地址栏输入设备IP地址（http://192.168.1.169:8080 为设备出厂默认IP）并按回车，在弹出的认证对话框中输入用户名和密码（输入都是“admin”），进入页面。

注：8080端口为html5标准，适合浏览器IE9+。

1、基本信息：

- ① 设备信息：显示产品名称、产品型号、序列号、硬件平台信息。
- ② 网络信息：显示产品当前的网络配置，包括MAC地址、IP地址、子网掩码、网关。
- ③ 系统状态：显示总物理内存、剩余可用内存、总磁盘、剩余可用磁盘、CPU使用率信息。

2、地址管理：

- ① 编号管理：您可以勾选部分或全部删除地址盒中的地址信息，单击某个主机前面的，可打开其下属设备列表，可看到该主机所管理的分机信息。
- ② 托管和级别管理：在当前一级主机（或当前高级别主机）的下拉列表选择一个主机编号后，可显示一级主机的托管、被托管和上级信息（或显示高级别主机的上下级信息）。其中：
 - 托管主机：显示一个一级主机编号，它可代为管理当前一级主机的所有分机。
 - 上级主机：可显示5台上级主机编号（一台一级主机最多可设置五个上级主机），当本机无人接听或忙时，可将分机的呼叫信息转到上级主机上（注：本机默认为一级主机）。
 - 被托管主机：可显示被托管主机的列表，本机最多可接受三台被托管主机的委托。
- ③ 重复IP地址检查：检查当前系统中是否有重复的IP地址，系统将用红色或蓝色显示重复的IP。
- ④ 下级地址盒管理：用户可以删除、修改注册到本地址盒的所有下级地址盒信息，可双击区号进行实时修改。

3、高级功能：

- ① 数据库管理：
 - 备份数据库：点击“备份数据库”按钮，会备份服务器中的数据库，备份数据库前请确保服务器有足够的磁盘进行备份，备份时请不要进行其他操作，由于数据备份时需要一段时间，备份时请耐心等待（切忌在备份数据库时关闭服务器，备份好的文件请妥善保存，以便下次恢复使用）。
 - 恢复数据库：可以通过载入先前的备份来恢复您的数据库。在“路径”文本框中输入或通过“浏览”选择备份文件，再单击“恢复数据库”，即可恢复先前备份的数据库。

注：① 恢复数据库，设备中的所有数据将恢复到原先的配置，强烈建议您在恢复前先进行备份。
② 恢复数据库的过程中不能关闭设备电源，否则将导致设备损坏而无法使用。