模数转换器

产品安装使用说明



LonBon来邦



一、安装调试：

1、背面接口说明：



正面

⑴ **网络接口：**通过网线插入到路由器LAN端（或交换机）任一端口上（需和所属主机在同一局域网内）。

⑵ **复位按钮：**设备启动后，短按一次可以播报设备IP；若长按该按钮持续时间6秒以上将对设备进行恢复出厂设置。

⑶ **网络指示灯：**指示设备网络状态。

⑷ **喇叭：**播报设备IP。

⑸ **24V GND：**分别代表电源正极、地线，给设备供电。

⑹ **总线接口：**直接接分机、防水按钮，将分机和防水按钮的1、2、3三芯引线分别并联到一条三芯总线上，在与其中任意一组“总线接口”上的1、2、3接线柱对应相连。



背面

⑴ **大地接口：**将机壳连接大地。

⑵ **AC220V接口：**通过三叉口电源线连接220V市电。

⑶ **开关：**设备电源开关。

注：

① 总线接口1-4四个接口功能相同，尽量避免星型接法，否则可能影响数据稳定。

② 单个总线接口的电流不能超过3.5A，总的电流不能超过14A，否则可能会造成电源损坏。

③ 布线时，使用0.75mm以上的线，线材耐温105摄氏度。

二、设置调试：

1、短按前面板上复位键，听到语音播报IP后，通过电脑浏览器访问IP进行设置（如图）：
登录账号：admin，密码：admin



2、软件更新：可通过访问网页的方式对模数转换器进行远程升级。

3、恢复出厂设置：点击恢复出厂设置后输入密码（序列号后4位）即可将模数转换器恢复到出厂状态。

注：此功能仅限工程人员使用，切勿私自操作以免造成设备不能正常使用。

4、系统重启：点击后模数转换器将重启。

三、使用说明：

1、标准机柜式安装。

2、如现场没有机柜，可将设备放置在桌面上。

注：避免将设备放置在潮湿，油污及灰尘、化学腐蚀环境，设备周围要有足够的通风空间。