

# 手持对讲主机

—— 产品安装使用说明 ——



LonBon 来邦

一、地址盒授权

系统中需要使用手持对讲主机时，需要厂家扫描地址盒授权。

二、网络设置

1、WIFI设置

开机后手持对讲主机APP会自动启动，如果WIFI未连接异常，会弹出提示框，如图1，此时点击“去设置”按钮，点击无线和网络设置中的WALN设置，如图2，开启WALN，选择需要连接的WIFI，输入密码，点击“高级选项”，将IP设置选项中“DHCP”改为“静态”选项，手动输入IP地址及网关，点击“连接”按钮。提示“已连接”表示设置成功。

在配置WLAN设置中，点击图标, 如图3，将在休眠状态下网络连接状态设置为“始终”，设置完成后，通过局域网的电脑能够ping通手持对讲主机软件。



图1



图2

三、软件设置

打开手持对讲主机软件，点击“系统设置”按键，进入手持对讲主机软件设置界面可对手持主机参数及个性化功能做设置。如图4所示：

1、基本设置

如图5，点击“基本设置”按钮，进入设置界面，输入本主机编号和地址盒的IP地址，设置成功后点击“开始检测”按键，测试手持主机与服务器连接状态。



图3



图4

2、显示效果设置

如图6，手持主机主界面默认是列表形式展现床位信息，也可切换至方格形式显示，适应不同的使用习惯。



图5



图6

3、病床号显示设置

如图7，选择后主界面的患者一栏信息列表中会按照手持主机的设置显示床位信息，所对应的就是床号显示和放床号显示2种方式。



图7

4、震动设置

如图8，根据项目使用习惯选择需要的震动方式，“来电时震动”，“来电时不震动”



图8

5、分床管理

如图9，对划分责任人的在养护项目中，可以将所管理的床位划分到对应的手持主机下面，手持主机将只接收所管理的床位呼叫。



图9

6、日志导出

如图10，主要给技术服务人员用于产品问题排查，如在使用中出现不明原因的故障，可导出日志排查问题。



图10

7、关于软件

如图11，在网络连接正常的情况下，如发现服务器有新版本发布新可选择升级。



图11

四、功能使用说明

1、呼叫床位

选择要呼叫的床位格子，点击后可通过手持主机与该床位分机双向对讲，如床位分机带摄像头则可与床位分机进行双向可视对讲。

2、通话记录

查看床位分机的呼入或洗手间报警记录。

3、床位一栏

查看本病区内的患者信息或空床信息。

4、病区通话

可呼叫所有注册在服务器上的主机，可双向可视对讲。